



1.-Desconecta el arnés del foco.



2.-Desmonta el faro del automóvil, por lo general los faros cuenta con dos tornillos que lo sujetan en la parte superior y dos tornillos en la parte inferior, en algunos autos necesitas desmontar la fascia o defensa para poder retirar los tornillos que se encuentran en la parte inferior del faro.



3.-Una vez desmontado el faro, retira la tapa posterior del mismo y saca el foco.



4.-Posteriormente vierte agua limpia dentro del faro y comienza a agitarlo, hasta que la parte cromada quede completamente libre de impurezas.

5.-Retira el agua del faro.

6.-Colocalo al sol de manera que la parte trasera del faro quede hacia arriba para que los residuos de agua se condensen y evaporen.

7.-Vuelve a colocar el faro en el automóvil.